



# BEDIENUNGSANLEITUNG

Wasserfilter mit Schwerkraft — Coldstream FTO+

Installation

Spülung

Reinigung

Wartung

# INSTALLATION DES FILTERS

Befolgen Sie diese Schritte der Reihe nach, um Ihren Coldstream FTO+ Filter korrekt zu installieren.

**1**

Leeren Sie das System vollständig von allem Restwasser.

**2**

Entfernen Sie die obere Kammer und drehen Sie die Flügelmutter los, um den Filter freizugeben. Wiederholen Sie dies für jeden Filter und legen Sie sie beiseite.

**3**

Nehmen Sie den neuen Filter aus der Verpackung. Schieben Sie die Gummischeibe über das Gewinde am Ende des Filters.

**4**

Führen Sie das Gewinde durch das Loch in der oberen Kammer und befestigen Sie es mit der mitgelieferten Flügelmutter. Nicht zu fest anziehen.

**5**

Wiederholen Sie dies für jeden verbleibenden Filter.

**6**

Setzen Sie die obere Kammer wieder auf die Basis und füllen Sie sie mit Wasser.

**7**

Coldstream Filter enthalten eine natürliche Form von Kohlenstoff, der Chemikalien aus dem Wasser entfernt. Bei den ersten Wasserdurchgängen kann ein leichter dunkler Niederschlag sichtbar sein — das ist normal.

**8**

Lassen Sie nach der Installation 10 Liter Wasser durch die untere Kammer filtern. Entsorgen Sie dieses Wasser. Das System ist nun betriebsbereit.

**9**

Lassen Sie feuchte Filter nicht über längere Zeit ohne Nutzung im oberen Reservoir — sie können Schimmel entwickeln, besonders in warmen Umgebungen.

**10**

Wenn das System 5 Tage oder länger nicht verwendet wird, füllen Sie die obere Kammer und öffnen Sie den Hahn, um das gesamte stehende Wasser im unteren Behälter vor dem Konsum zu entfernen.

#### **Hygiene — Pflicht**

Waschen Sie sich vor und nach jeder Filtermanipulation gründlich die Hände.

#### **Niedrige Durchflussrate beim Start?**

Es können bis zu 45 Minuten erforderlich sein, bis der Filter vollständig durchdrungen ist und seinen maximalen Durchfluss erreicht.

# REINIGUNG UND AUSTAUSCH DES FILTERS

Wenn die Durchflussrate nach Gebrauch sinkt, regenerieren Sie den Filter, bevor Sie ihn ersetzen.

## FILTER REGENERIEREN

1

Wenn die Durchflussrate nach Gebrauch sinkt, kann die Lebensdauer des Filters verlängert werden. Waschen Sie sich vor und nach jeder Handhabung die Hände.

2

Entfernen Sie den Filter aus seinem Gehäuse, indem Sie die Installationsanweisungen umgekehrt befolgen.

3

Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass kein Reinigungswasser in das Auslassloch des Filters eindringt.

4

Reinigen Sie die Außenfläche des Filters vorsichtig mit einem Scheuerschwamm unter kaltem fließendem Wasser. Ohne Reinigungsmittel.

5

Bauen Sie den Filter wieder ein, indem Sie die Installationsanweisungen befolgen. Waschen Sie sich erneut die Hände.

## FILTER AUSTAUSCHEN



Tauschen Sie den Filter alle 5 bis 6 Monate aus, um optimale Leistung zu gewährleisten.

■ Austausch alle 5 bis 6 Monate empfohlen

## WICHTIGE HINWEISE

- Lassen Sie feuchte Filter nicht über längere Zeit ohne Nutzung im oberen Reservoir.
- Wenn das System 5 Tage oder länger nicht verwendet wird, spülen Sie das System vor dem Konsum durch.
- Stehendes Wasser kann Bakterien entwickeln — leeren Sie das System immer vor einer langen Abwesenheit.
- Informationen zu Kompatibilität und Leistung finden Sie in den technischen Datenblättern von Coldstream auf der offiziellen Website.