



MODE D'EMPLOI

Filtre à eau par gravité — Coldstream FTO+

Installation

Rinçage

Nettoyage

Entretien

INSTALLATION DU FILTRE

Suivez ces étapes dans l'ordre pour installer correctement votre filtre Coldstream FTO+.

1

Videz entièrement le système de toute eau résiduelle.

2

Retirez la chambre supérieure et dévissez l'écrou papillon pour libérer le filtre. Répétez pour chaque filtre et mettez-les de côté.

3

Sortez le nouveau filtre de son emballage. Glissez la rondelle en caoutchouc sur le filetage à l'extrémité du filtre.

4

Introduisez le filetage dans le trou de la chambre supérieure et fixez-le avec l'écrou papillon fourni. Ne serrez pas trop fort.

5

Répétez pour chaque filtre restant.

6

Remplacez la chambre supérieure sur la base et remplissez-la d'eau.

7

Les filtres Coldstream contiennent une forme naturelle de carbone qui élimine les substances chimiques de l'eau. Un léger dépôt sombre peut apparaître lors des premiers passages d'eau — c'est normal.

8

Laissez 10 litres d'eau filtrer dans la chambre inférieure après l'installation. Jetez cette eau. Le système est maintenant prêt à l'utilisation.

9

Ne laissez pas les filtres humides dans le réservoir supérieur pendant une longue période sans utilisation — ils peuvent développer des moisissures, notamment dans les environnements chauds.

10

Si le système n'est pas utilisé pendant 5 jours ou plus, remplissez la chambre supérieure et ouvrez le robinet pour évacuer toute l'eau stagnante du réservoir inférieur avant consommation.

Hygiène obligatoire

Lavez-vous soigneusement les mains avant et après toute manipulation du filtre.

Débit faible au démarrage ?

Jusqu'à 45 minutes peuvent être nécessaires pour que le filtre s'imbibe complètement et atteigne son débit maximal.

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE

Si le débit diminue après usage, régénérez le filtre avant de le remplacer.

RÉGÉNÉRATION DU FILTRE

1

Si le débit diminue après usage, il est possible de prolonger la vie du filtre. Lavez-vous les mains avant et après toute manipulation.

2

Retirez le filtre de son logement en suivant les instructions d'installation en sens inverse.

3

Avant de nettoyer, assurez-vous qu'aucune eau de rinçage ne pénètre dans l'orifice de sortie du filtre.

4

Nettoyez délicatement la surface extérieure du filtre avec une éponge à récurer sous de l'eau froide courante. Sans produit nettoyant.

5

Remettez en place en suivant les instructions d'installation. Lavez-vous à nouveau les mains.

REEMPLACEMENT DU FILTRE



Remplacez le filtre tous les 5 à 6 mois pour maintenir des performances optimales.

■ Remplacement recommandé tous les 5 à 6 mois

NOTES IMPORTANTES

- Ne laissez pas les filtres humides dans le réservoir supérieur sans utilisation prolongée.
- Si le système n'est pas utilisé pendant 5 jours ou plus, vidangez et rincez le système avant toute consommation.
- L'eau stagnante peut développer des bactéries — videz toujours le système avant une longue absence.
- Consultez les fiches techniques Coldstream sur le site officiel pour les informations de compatibilité et de performance.