



MANUAL DE USO

Filtro de agua por gravedad — Coldstream FTO+

Instalación

Aclarado

Limpieza

Mantenimiento

INSTALACIÓN DEL FILTRO

Siga estos pasos en orden para instalar correctamente su filtro Coldstream FTO+.

1

Vacíe completamente el sistema de toda el agua residual.

2

Retire la cámara superior y desatornille la tuerca de mariposa para liberar el filtro. Repita para cada filtro y póngalos a un lado.

3

Saque el nuevo filtro de su embalaje. Deslice la arandela de goma sobre la rosca en el extremo del filtro.

4

Introduzca la rosca en el orificio de la cámara superior y fíjela con la tuerca de mariposa suministrada. No apriete demasiado.

5

Repita para cada filtro restante.

6

Vuelva a colocar la cámara superior sobre la base y llénela con agua.

7

Los filtros Coldstream contienen una forma natural de carbono que elimina los productos químicos del agua. Puede aparecer un ligero sedimento oscuro durante los primeros pasos del agua — esto es normal.

8

Deje filtrar 10 litros de agua en la cámara inferior tras la instalación. Tire esta agua. El sistema está ahora listo para su uso.

9

No deje los filtros húmedos en el depósito superior durante largos períodos sin uso — pueden desarrollar moho, especialmente en ambientes cálidos.

10

Si el sistema no se usa durante 5 días o más, llene la cámara superior y abra el grifo para evacuar toda el agua estancada del depósito inferior antes del consumo.

Higiene obligatoria

Lávese bien las manos antes y después de cualquier manipulación del filtro.

¿Caudal bajo al arrancar?

Pueden ser necesarios hasta 45 minutos para que el filtro se empape completamente y alcance su caudal máximo.

LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DEL FILTRO

Si el caudal disminuye tras el uso, regenere el filtro antes de sustituirlo.

REGENERACIÓN DEL FILTRO

1

Si el caudal disminuye tras el uso, es posible prolongar la vida del filtro. Lávese las manos antes y después de cada manipulación.

2

Retire el filtro de su alojamiento siguiendo las instrucciones de instalación en sentido inverso.

3

Antes de limpiar, asegúrese de que el agua de enjuague no entre en el orificio de salida del filtro.

4

Limpie delicadamente la superficie exterior del filtro con una esponja abrasiva bajo agua fría corriente. Sin productos de limpieza.

5

Vuelva a colocar el filtro siguiendo las instrucciones de instalación. Lávese las manos de nuevo.

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO



Sustituya el filtro cada 5 a 6 meses para mantener un rendimiento óptimo.

■ **Sustitución recomendada cada 5 a 6 meses**

NOTAS IMPORTANTES



No deje los filtros húmedos en el depósito superior sin uso prolongado.



Si el sistema no se usa durante 5 días o más, enjuague el sistema antes del consumo.



El agua estancada puede desarrollar bacterias — vacíe siempre el sistema antes de una larga ausencia.



Consulte las fichas técnicas de Coldstream en el sitio oficial para información de compatibilidad y rendimiento.