



MANUALE DI ISTRUZIONI

Filtro acqua per gravità — Coldstream FTO+

Installazione

Risciacquo

Pulizia

Manutenzione

INSTALLAZIONE DEL FILTRO

Seguite questi passaggi in ordine per installare correttamente il vostro filtro Coldstream FTO+.

1

Svuotate completamente il sistema da tutta l'acqua residua.

2

Rimuovete la camera superiore e svitate il dado ad alette per liberare il filtro. Ripetete per ogni filtro e metteteli da parte.

3

Estraete il nuovo filtro dalla confezione. Fate scorrere la rondella in gomma sul filetto all'estremità del filtro.

4

Inserite il filetto nel foro della camera superiore e fissatelo con il dado ad alette fornito. Non stringete troppo.

5

Ripetete per ogni filtro rimanente.

6

Rimettete la camera superiore sulla base e riempitela con acqua.

7

I filtri Coldstream contengono una forma naturale di carbonio che elimina le sostanze chimiche dall'acqua. Un leggero sedimento scuro può apparire durante i primi passaggi d'acqua — è normale.

8

Lasciate filtrare 10 litri d'acqua nella camera inferiore dopo l'installazione. Buttate quest'acqua. Il sistema è ora pronto per l'uso.

9

Non lasciate i filtri umidi nel serbatoio superiore per lunghi periodi senza utilizzo — possono sviluppare muffe, specialmente in ambienti caldi.

10

Se il sistema non viene utilizzato per 5 giorni o più, riempite la camera superiore e aprite il rubinetto per evacuare tutta l'acqua stagnante dal serbatoio inferiore prima del consumo.

Igiene obbligatoria

Lavatevi accuratamente le mani prima e dopo ogni manipolazione del filtro.

Portata bassa all'avvio?

Possono essere necessari fino a 45 minuti perché il filtro si impregni completamente e raggiunga la portata massima.

PULIZIA E SOSTITUZIONE DEL FILTRO

Se la portata diminuisce dopo l'uso, rigenerate il filtro prima di sostituirlo.

RIGENERAZIONE DEL FILTRO

1

Se la portata diminuisce dopo l'uso, è possibile prolungare la vita del filtro. Lavatevi le mani prima e dopo ogni manipolazione.

2

Rimuovete il filtro dal suo alloggiamento seguendo le istruzioni di installazione al contrario.

3

Prima di pulire, assicuratevi che l'acqua di risciacquo non entri nel foro di uscita del filtro.

4

Pulite delicatamente la superficie esterna del filtro con una spugna abrasiva sotto acqua fredda corrente. Senza prodotti detergenti.

5

Rimontate il filtro seguendo le istruzioni di installazione. Lavatevi di nuovo le mani.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO



Sostituire il filtro ogni 5-6 mesi per mantenere prestazioni ottimali.

■ **Sostituzione consigliata ogni 5-6 mesi**

NOTE IMPORTANTI



Non lasciate i filtri umidi nel serbatoio superiore senza utilizzo prolungato.



Se il sistema non viene utilizzato per 5 giorni o più, sciacquate il sistema prima del consumo.



L'acqua stagnante può sviluppare batteri — svuotate sempre il sistema prima di una lunga assenza.



Consultate le schede tecniche Coldstream sul sito ufficiale per informazioni di compatibilità e prestazioni.